



Prima di fare la connessione, rimuovere un filo dalla rete, che verrà usato per effettuare la chiusura.

- I** Posizionate i due lati della rete paralleli ed agganciate gli occhielli finali A e B tra di loro (non è necessario agganciare gli occhielli finali su nastri piccoli)
- II** Intrecciate il filo rimosso in precedenza nelle maglie delle estremità **A** e **B** del nastro (se possibile cominciare dalle due maglie centrali).
- III**
 1. Sganciare gli occhielli finali in fig. I.
 2. Cominciando con le maglie che sono già state intrecciate, intrecciare il filo, come illustrato, a destra e a sinistra su entrambe le estremità del nastro fino alla catenella laterale.
- IV** Sganciare l'occhiello finale **C** dall'estremità **A** del nastro.
- V** Agganciare la prima piega della catenella laterale sul filo di collegamento con la prima piega sulla catenella laterale alle estremità **A** e **B**.
- VI** Utilizzare un cacciavite per agganciare gli occhielli finali sul filo di collegamento alla catenella laterale dell'estremità **A** del nastro.
- VII**
 1. Agganciare l'occhiello finale **C** sull'estremità **A** della catenella laterale del filo superiore e agganciare l'occhiello finale sull'estremità **B** al filo di collegamento
 2. Quindi allineare il filo di collegamento.

Nota:

I punti **V+VI** non sono applicabili nel caso di reti a barrette intrecciate senza catenelle laterali. In questo caso, agganciare l'occhiello finale sull'estremità **A** della rete alla piega della maglia più esterna sull'estremità **B** del nastro.